

Приставка	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
<b>Жатки CERIO</b>														
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 560	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Стандартные жатки</b>														
C 490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 430	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 370	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Жатки VARIO</b>														
VARIO 1380	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	–	–	–	–
VARIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
<b>Жатки MAXFLEX</b>														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 680	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 620	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
<b>Жатки CONVIO FLEX</b>														
CONVIO FLEX 1380	■	■	–	–	–	–	–	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Жатки CONVIO</b>														
CONVIO 1380	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>	–	–	–	–
CONVIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Складные жатки</b>														
C 540	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C 450	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■

■ Рекомендуется □ Не рекомендуется – Недоступно

<sup>1</sup> Только TERRA TRAC

Приставка	TUCANO 500				TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	580	570	560	550	450	440	430	420	340	320	240	160	130
<b>Жатки CERIO</b>													
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	–
CERIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
CERIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
<b>Стандартные жатки</b>													
C 490	–	–	–	–	□	□	■	■	■	■	■	■	–
C 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
C 430	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–
C 420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
C 370	–	–	–	–	–	–	–	–	□	□	■	■	–
<b>Жатки VARIO</b>													
VARIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1080	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	–	–
VARIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
VARIO 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
<b>Жатки MAXFLEX</b>													
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	–	–	□	–	–	–	–
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
MAXFLEX 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
MAXFLEX 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
MAXFLEX 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
<b>Жатки CONVIO FLEX</b>													
CONVIO FLEX 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 930	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	□	■	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Жатки CONVIO</b>													
CONVIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1080	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 930	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	□	■	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Складные жатки</b>													
C 540	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
C 450	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	–	–

Помните, что рекомендации действительны не для всех регионов. Необходимо учитывать региональные Правила допуска транспортных средств к движению. Из-за разных климатических условий или особенностей выращивания культур таблица приставок может отличаться. Наличие отдельных моделей комбайнов зависит от действующих в соответствующей стране норм токсичности ОГ и может отличаться в разных странах.

# Таблица приставок. Початкоотделители

Приставка	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
<b>CORIO 12-рядный</b>														
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ <sup>1</sup>	–	–	–	–
<b>CORIO 8-рядный</b>														
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>CORIO 6-рядный</b>														
CORIO 690 CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
<b>CORIO 5-рядный</b>														
CORIO 575 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 570 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>CORIO 4-рядный</b>														
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 475 C (только DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
CORIO 470 C (только DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
<b>SWATH UP</b>														
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SUNSPEED</b>														
SUNSPEED 16-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 8-70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

■ Рекомендуется □ Не рекомендуется – Недоступно

<sup>1</sup> Только TERRA TRAC

Приставка	TUCANO 500				TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	580	570	560	550	450	440	430	420	340	320	240	160	130
<b>CORIO 12-рядный</b>													
CORIO 1275 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>CORIO 8-рядный</b>													
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>CORIO 6-рядный</b>													
CORIO 690 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 680 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 680 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 670 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 670 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 670 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 670 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–
<b>CORIO 5-рядный</b>													
CORIO 575 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 570 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
<b>CORIO 4-рядный</b>													
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
CORIO 475 C (только DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
CORIO 470 C (только DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
<b>SWATH UP</b>													
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
<b>SUNSPEED</b>													
SUNSPEED 16-70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
SUNSPEED 8-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
SUNSPEED 8-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–

Помните, что рекомендации действительны не для всех регионов. Необходимо учитывать региональные Правила допуска транспортных средств к движению. Из-за разных климатических условий или особенностей выращивания культур таблица приставок может отличаться. Наличие отдельных моделей комбайнов зависит от действующих в соответствующей стране норм токсичности ОГ и может отличаться в разных странах.



Приставки	CORIO CONSPEED 12-рядный		CORIO CONSPEED 8-рядный						CORIO CONSPEED 6-рядный						CORIO 8-рядный					CORIO 6-рядный				CORIO 5-рядный		CORIO 4-рядный					
	1275 C	1270 C	890	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C <sup>1</sup>	470 C <sup>1</sup>	
Количество рядов	12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	
Междурядье	см	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70
Транспортное положение – нескладывающийся		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Транспортное положение – складывающийся		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Горизонтальный измельчитель		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ширина захвата	м	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Транспортная ширина	м	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Стерневой башмак		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Комплект навесного оборудования MONTANA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комплект оборудования для уборки подсолнечника		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Увеличитель делителя		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шнеки для полеглой кукурузы		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комплект противорезущих пластин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Звездочка шнека для увеличения частоты вращения		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Электрогидравлическая система для настройки початкоотделительных пластин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Дефлектор шнека		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Защита от повреждений при транспортировке по дорогам с подсветкой и защитной планкой		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Опора для прицепа		○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
Масса	кг	3820	3700	3750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	270	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460
<b>Автоматическая система управления жаткой</b>																															
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

<sup>1</sup> Только DOMINATOR 130